

Manutenção

Identificação de falhas

Problemas que podemos solucionar a partir do **teclado**

Painel de controlo	Possíveis causas	Ações possíveis
LED verde de ativação a piscar	Baixa tensão da bateria	Carregar a bateria
LED de erro a piscar	O gatilho da alimentação e o botão de ativação devem ser pressionados em simultâneo	Solte o gatilho da alimentação – a máquina ativa-se
	Sobrecarga	A cabeça de corte está presa Extraia a bateria da máquina. Retire a erva da cabeça de corte
	Desvio da temperatura	Deixe que a máquina arrefeça
A máquina não funciona	Conectores da bateria sujos	Limpe-os com ar comprimido ou com uma escova de pêlo suave.
LED vermelho (de erro) ligado	Serviço	Contacte a oficina Husqvarna

Resolução de problemas da bateria e / do carregador durante a **carga**

Ecrã LED	Possíveis causas	Ações possíveis
LED verde de ativação a piscar	Baixa tensão da bateria	Carregar a bateria
LED de erro a piscar	Bateria gasta	Carregar a bateria
	Desvio da temperatura	Utilize a bateria em ambientes em que a temperatura se encontre entre os -10°C e os 40°C.
LED de erro ligado	Demasiada diferença de célula (1V).	Contacte a oficina Husqvarna

Carregador da bateria

Ecrã LED	Possíveis causas	Ações possíveis
LED de erro a piscar	Desvio da temperatura	Utilize o carregador unicamente quando a temperatura ambiente se encontre entre os 5 e os 40°C.
	Sobretensão	Verifique que a tensão de rede coincide com a indicada na placa de características da máquina. Retire a bateria do carregador
LED de erro ligado		Contacte a oficina Husqvarna